



输入轴位置表

输入轴位置	右输入轴	左输入轴
A	可安装	可安装
B	可安装	可安装
C	可安装	可安装
D	可安装	可安装
E	可安装	可安装

视图为右A位侧输入

浙江博拓里尼机械

GF5M系列外形尺寸图

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期

				浙江博拓里尼机械股份有限公司			
				FGS安装尺寸			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计			标准化		S	0.0	1:5
制图			审定				
审核							
工艺			日期		共 4 页	第 1 页	

浙江博拓里尼机械股份有限公司

FGS安装尺寸

BTPE01-MGS-001Z-G1-AN